FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
AV
OSD
GOTO
⚙ / SETUP
SUB-T / AA
VOL+
VOL-
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
↩ / RETURN
MOVIE
📷 / PHOTO
♫ / MUSIC
STOP
REV
PLAY / PAUSE
FWD
AUDIO

HDMI
ZOOM
/ RATIO
VGA
/ REPEAT
YUV

POWER, MUTE, / AV, OSD, GOTO, / SETARRIBA, SUB, T /, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / RETURN, BACK, MOVIE, TV/DTV, / PHOTO, EPG, / MUSIC, FAV, STOP, REV, VERDE, PLAY / PAUSE, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, HDMI, ZOOM, / RATIO, VGA, / REPEAT, YUV, SLEEP, .