FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
MUTE
OPTION
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
⌂
GOTO
SETUP
SUB – T
VOL+
VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
BACK
SLOW
TV SYSTEM
INFO
EDIT
FAV
STOP

REW
PLAY / PAUSE
FWD
AUDIO
PAGE UP
PAGE DOWN
ZOOM -
ZOOM+
REPEAT

POWER, MUTE, OPTION, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0GOTO, SETARRIBA, SUB, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP, PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLOW, SLEEP, TV SYSTEM, TV/DTV, INFO, EDIT, EPG, FAV, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY / PAUSE, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, PAGE ARRIBA, PAGE ABAJO, ZOOM, ZOOM+, REPEAT, .