FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

STANDBY
MUTE
MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
USB / CARD
VIDEO OUT
DISPLAY
ZOOM
SETUP
SUB / RIP
VOL+
VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
STEP
N / P
TITLE

PROGRAM
SLOW
OPEN / CLOSE
STOP
REW
PLAY / PAUSE
FWD
AUDIO
SEARCH
PBC
ANGLE
REPEAT
A – B

Listado de botones del mando:
STANDBY, POWER, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0USB / CARD, SCE, VIDEO OUT, DISPLAY, ZOOM, SETARRIBA, SUB / RIP, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP, PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, STEP, SLEEP, N / P, TV/DTV, TITLE, INFO, PROGRAM, EPG, SLOW, FAV, OPEN / CLOSE, / NET TV, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY / PAUSE, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, SEARCH, PBC, ANGLE, REPEAT, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV