FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

⏻
MUTING
MAIN MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SHIFT
DISPLAY
A. F. D.
PL / PL II
D. TUNING
MASTER VOL+
MASTER VOL -
PRESET/CH/D. SKIP+
PRESET/CH/D. SKIP -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
SLEEP
FM MODE
TEST TONE
MEMORY
TOP MENU / GUIDE
AUX

DVD
SAT
TUNER
TV
VIDEO
SOUNDFIELD+
SOUNDFIELD -

Listado de botones del mando:
POWER, MUTING, MUTE, MAIN MENU, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SHIFT, DISPLAY, A F D, PL / PL II, D TUNING, MASTER VOL+, VOL+, MASTER, VOL, PRESET/CH/D SKIP+, PRESET/CH/D, SKIP, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, SLEEP, FM MODE, TV/DTV, TEST TONE, INFO, MEMORY, EPG, TOP MENU / GUIDE, FAV, AUX, DVD, SAT, TUNER, VIDEO, SOUNDFIELD+, SOUNDFIELD, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV