FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
DISPLAY
NAVI
SETUP
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
TIMER
EDIT
GUIDER
TOP MENU
OPEN / CLOSE
PAUSE / STEP
STOP
RECORD
REW
PLAY

FWD
CH+
CH-

POWER, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / AV, DISPLAY, NAVI, SETARRIBA, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, TIMER, SLEEP, EDIT, INFO, GUIDER, EPG, TOP MENU, FAV, OPEN / CLOSE, PAUSE / STEP, STOP, RECORD, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, CH+, .