FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
APP
OPTIONS
TEXT
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT / REPLAY
RIGHT / SKIP
OK
BACK
TV / ♫
INFO
EPG
RED
GREEN
YELLOW

BLUE
▭
PAUSE
STOP
REC
REW / ◀I
PLAY
FWD / I▶

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0APP, OPTIONS, TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA / REPLAY, IZQUIERDA, DERECHA / SKIP, DERECHA, BACK, TV /, TV/DTV, INFO, EPG, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, PAUSE, STOP, REC, REW /, PLAY, FWD /, .