FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

POWER
MUTE
MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
VIRTUAL
SEARCH
DISPLAY
ZOOM
SETUP
/ SUBTITLE
VOLUME+
VOLUME -
SKIP+
SKIP -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
SLEEP
*
TITLE
PROG. MEMO

MARKER
OPEN / CLOSE
PAUSE / STEP
STOP
REW / SCAN -
PLAY
FWD / SCAN+
/ AUDIO
DVD
USB
AUX
BAND
SOUND
REPEAT
REPEAT A – B
XTS
DIMMER
RDS

Listado de botones del mando:
POWER, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0VIRTUAL, SCE, SEARCH, DISPLAY, ZOOM, SETARRIBA, / SUBTITLE, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP+, SKIP, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, SLEEP, TV/DTV, TITLE, INFO, PROG MEMO, EPG, MARKER, FAV, OPEN / CLOSE, / NET TV, PAUSE / STEP, STOP, / SMART, REW /, SCAN, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD / SCAN+, AZUL, / AUDIO, DVD, USB, AUX, BAND, SOUND, REPEAT, BACK, REPEAT, XTS, DIMMER, RDS, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV