FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
PRE PR.
DISPLAY
SIZE
MIX
TELETEXT
VOL+
VOL -
PR+
PR -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
SLEEP
SUBPAGE
INDEX
EPG

PR. LIST
ASPECT
HOLD
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
DUAL
VIDEO
SCART
PC
TV
REVEAL
SOUND
SUBTITLE
/ PICTURE

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / SOURCE, PRE PR, DISPLAY, SIZE, MIX, TELETEXT, VOL+, VOL, PR+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, SLEEP, SUBPAGE, TV/DTV, INDEX, INFO, EPG, PR LIST, FAV, ASPECT, / NET TV, HOLD, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, DUAL, VIDEO, SCART, REVEAL, SOUND, SUBTITLE, / PICTURE, .