FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

I/⏻	
MUTING	
MAIN MENU	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
2 CH	
SHIFT / >10 / -/--	
MASTER VOL+	
MASTER VOL -	
TV CH+	
TV CH -	
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
D.TUN./ENTER/RETURN	
SLEEP	
TEST TONE	
CD	
DVD	
MD / TAPE	
MULTI CH.	
TUNER	
VIDEO 1	
VIDEO 2	

Listado de botones del mando:
POWER, MUTING, MUTE, MAIN MENU, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 02 CH, SCE, SHIFT / x, 10 /, MASTER VOL+, VOL+, MASTER, VOL, TV CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, DTUN/ENTER/RETURN, BACK, SLEEP, TEST TONE, EPG, DVD, MD / TAPE, MULTI CH, TUNER, VIDEO 1, VIDEO 2, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV