FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

I/⏻
AV MUTING
DVD MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SEARCH MODE
DISPLAY
SHUFFLE
SUBTITLE CHANGE
SUBTITLE ON/OFF
AV VOL+
AV VOL-
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
🎧 / RETURN
TIME
DNR
ANGLE CHANGE
PROGRAM

OPEN / CLOSE
PAUSE
STOP
PLAY
AUDIO CHANGE
SET UP
REPEAT
A – B
TITLE

Listado de botones del mando:
POWER, AV MUTING, MUTE, DVD MENU, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SEARCH MODE, DISPLAY, SHUFFLE, SUBTITLE CHANGE, SUBTITLE ON/OFF, AV VOL+, VOL+, AV VOL, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, / RETURN, BACK, TIME, SLEEP, DNR, INFO, ANGLE CHANGE, EPG, PROGRAM, FAV, OPEN / CLOSE, PAUSE, STOP, PLAY, AMARILLO, AUDIO CHANGE, SET ARRIBA, REPEAT, TITLE, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV