FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

SWITCH
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
TFT MODE
PR. LIST
DISP.
GOTO
SETUP
TELETEXT
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP / CH+
DOWN / CH-
LEFT
RIGHT
OK
⇄ / INVERSION
SLOW
TV / MUSIC
INFO
EPG
FAV

STOP
REW
PLAY / PAUSE
FWD
AUDIO
GUIDE
ZOOM
ANGLE
SUBTITLE
PG. UP
PG. DN
REPEAT
TITLE
MEMORY

SWITCH, POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0TFT MODE, / AV, PR LIST, DISP, GOTO, SETARRIBA, TELETEXT, SKIP NEXT, SKIP PREV, ARRIBA / CH+, ABAJO / CH, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / INVERSION, BACK, SLOW, SLEEP, TV / MUSIC, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, STOP, REW, VERDE, PLAY / PAUSE, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, GUIDE, ZOOM, ANGLE, SUBTITLE, PG ARRIBA, PG DN, REPEAT, TITLE, MEMORY, .