FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
-/--
P. MODE
SIZE
S. MODE
TEXT
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
⟲
SLEEP
TV / RADIO
INFO

FAV
ASPECT
HOLD
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
NICAM / A2
CANCEL
MEDIA
REVEAL
A – B
SUBPAGE
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV
FAV+
FAV -
REPEAT
INDEX
AUTO
STOP
REW
PLAY / PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / SOURCE, P MODE, SIZE, S MODE, TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, TV / RADIO, TV/DTV, INFO, FAV, ASPECT, / NET TV, HOLD, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, NICAM / A2, CANCEL, MEDIA, REVEAL, SUBPAGE, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, FAV+, FAV, REPEAT, INDEX, AUTO, STOP, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .