FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
MUTE
MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
CH
REVEAL
SWAP
EXP / 16:9
TEXT
VOL+
VOL-
P+
P-
TV
UPDATE
INDEX / EPG
RECALL / HOLD
RED / TV/AV
GREEN / I-II - ▽
YELLOW / ◁▷
BLUE / TIME
SUBTITLES

VC
⏻
STOP
REW
PLAY
F / FWD

POWER, MUTE, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0CH, REVEAL, SWAP, EXP / 169, TEXT, VOL+, VOL, TV/DTV, ARRIBADATE, INFO, INDEX / EPG, EPG, RECALL / HOLD, ROJO / TV/AV, ROJO, VERDE / I, VERDE, AMARILLO /, AMARILLO, AZUL / TIME, AZUL, SUBTITLES, VCR, STOP, REW, PLAY, F / FWD, .