FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
-/--
DISPLAY
SMART S
SMART P
COLOR
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
P / N
INFO
/ ROTATE

AUDIO
ASPECT
F1
16 : 9
SKIP NEXT
SKIP PREV
PAUSE
STOP
REV.
PLAY
FWD.

POWER, MUTE, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / AV, DISPLAY, SMART S, SMART P, COLOR, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, P / N, TV/DTV, INFO, / ROTATE, EPG, AUDIO, FAV, ASPECT, 16 9, SKIP NEXT, SKIP PREV, PAUSE, STOP, REV, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, .