FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
M – P
TXT
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RCL
SLOW
TV / SAT
INFO
USB
FAV
RED / SAT
GREEN / 🔍 / ZOOM

YELLOW / PAUSE
BLUE / TV/RADIO
AUDIO
SUBTIL.
SKIP NEXT
SKIP PREV
⏫
⏬
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, TXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RCL, BACK, SLOW, SLEEP, TV / SAT, TV/DTV, INFO, USB, EPG, FAV, ROJO / SAT, ROJO, VERDE / / ZOOM, VERDE, AMARILLO / PAUSE, AMARILLO, AZUL / TV/RADIO, AZUL, AUDIO, SUBTIL, SKIP NEXT, SKIP PREV, PAUSE, STOP, REW, PLAY, FWD, .