FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
RADIO
HELP
PVR
TEXT
VOLUME+
VOLUME -
BOUQUET+
BOUQUET -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
TV
INFO
AUDIO
RED
GREEN
YELLOW

BLUE
<
>
STOP
REC
REW
PLAY / PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0RADIO, / SOURCE, HELP, PVR, TEXT, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, BOUQUET+, BOUQUET, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, TV/DTV, INFO, AUDIO, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, STOP, REC, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .