FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

STANDBY
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
/ TV / AV
-/--
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
BACK
SLEEP
TV

PRE. CH.
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
I / II
AV1
AV2
ZOOM
SOUND MODE
PICTURE MODE
RECALL

STANDBY, POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / TV / AV, / AV, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, TV/DTV, INFO, EPG, PRE CH, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, I / II, AV1, AV2, ZOOM, SOUND MODE, PICTURE MODE, RECALL, .