FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

STANBY	
SYSTEM	
CLEAR / CL	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
SELECT	
SP / LP	
P+	
P-	
OK	
TIMER / SV/V+	
VCR / TV	
INDEX	
▶|◀ / STILL	
STOP	
REC	
REW	
PLAY	
FWD	

STANBY, POWER, SYSTEM, MENU, CLEAR / CL, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SELECT, SP / LP, TIMER / SV/V+, SLEEP, VCR / TV, TV/DTV, INDEX, INFO, / STILL, STOP, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, .