FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
HOME
V – FORMAT
TRACK
VOL+
VOL-
P+
P-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RECALL
DEL
TV / R.
INFO
EPG
ASPECT

RED / TTX
GREEN / SUB-T
YELLOW / ZOOM
BLUE / AUDIO
SKIP NEXT
SKIP PREV.
STOP
REC
REW
PLAY / PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0HOME, FORMAT, TRACK, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RECALL, BACK, DEL, SLEEP, TV / R, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, ASPECT, ROJO / TTX, ROJO, VERDE / SUB, VERDE, AMARILLO / ZOOM, AMARILLO, AZUL / AUDIO, AZUL, SKIP NEXT, SKIP PREV, STOP, REC, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .