FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
BT VISION
DELETE
ON DEMAND
SHORTCUTS
TEXT
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
SELECT
BACK
i
TV GUIDE
FAV
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
HELP

*
#
SKIP NEXT
SKIP PREV.
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0BT VISION, / AV, DELETE, ON DEMAND, SHORTCUTS, TEXT, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, SELECT, BACK, INFO, TV GUIDE, EPG, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, HELP, SKIP NEXT, SKIP PREV, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .