FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
MENU / BACK
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
AV
MEDIA
MODE
FORMAT
P < P
TEXT
VOL+
VOL -
PR+
PR -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
LIB.
TIMERS
LANG.
INFO

GUIDE
FAV.
FREEZE
RED / LIS / ⬆
GREEN / ⬇
YELLOW / ▶◀
BLUE
SUBT.
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU / BACK, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0AV, / AV, MEDIA, MODE, FORMAT, P P, TEXT, VOL+, VOL, PR+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, LIB, BACK, TIMERS, SLEEP, LANG, TV/DTV, INFO, GUIDE, EPG, FAV, FREEZE, ROJO / LIS /, ROJO, VERDE /, VERDE, AMARILLO /, AMARILLO, AZUL, SUBT, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD,
.