FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

⏻
🔇
MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
/
-/--
VIDEO PLUS+
ON TIMER
☰
VOL+
VOL-
/ PROG.+
/ PROG. -
⬆ +
⬇ -
←
OK
COUNTER RESET
SLEEP
TIMER REC ON/OFF
i+
TIMER ON SCREEN

QUICK TIMER
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
DAILY
WEEKLY
ONCE
EJECT
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

Listado de botones del mando:
POWER, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 /, / AV, VIDEO PLUS+, ON TIMER, VOL+, VOL, / PROG+, / PROG, ABAJO, IZQUIERDA, COUNTER RESET, BACK, SLEEP, TIMER REC ON/OFF, TV/DTV, INFO, TIMER ON SCREEN, EPG, QUICK TIMER, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, DAILY, WEEKLY, ONCE, EJECT, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV