FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
AUDIO
DISC MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
USB
HOME
ZOOM
OPTIONS
SUBTITLE
TV VOL+
TV VOL-
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
⮌ / BACK
INFO
GUIDE PLUS+ / TIMER
LIVE TV
EJECT
STOP

REC
REW
PLAY / PAUSE LIVE TV
FWD
P+
P-
RED
GREEN
YELLOW
BLUE

POWER, AUDIO, MUTE, DISC MENU, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0USB, / AV, HOME, ZOOM, OPTIONS, SUBTITLE, TV VOL+, VOL+, TV VOL, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / BACK, BACK, INFO, GUIDE PLUS+ / TIMER, EPG, LIVE TV, FAV, EJECT, STOP, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY / PAUSE LIVE TV, AMARILLO, FWD, AZUL, VERDE, .