FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
MUTE
MENU
EXIT / X
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT AV
APPS
HOME
/ ASPECT
OPTION
/ TEXT
VOL+
VOL -
⌃
⌄
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
⮌ / BACK / RETURN
? / *e* HELP
INPUT TV
i

GUIDE
NETFLIX
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
/ STTL
SKIP NEXT
SKIP PREV
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT / X, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT AV, SOURCE, APPS, HOME, / ASPECT, OPTION, / TEXT, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / BACK / RETURN, BACK, HELP, SLEEP, INPUT TV, TV/DTV, INFO, GUIDE, EPG, NETFLIX, / NET TV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, / STTL, SKIP NEXT, SKIP, PREV, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .