FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
/ AUDIO
MENU / LIST
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
AV
PR. LIST
/ HOME
TEXT
PR.+
PR.-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
/ BACK
TV / DVD
INFO
GUIDE
FAV
RED / REPEAT
GREEN / TITLE
YELLOW / MARKER
BLUE / CLEAR

SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV.
OPEN / CLOSE
PAUSE / STEP
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, / AUDIO, MUTE, MENU / LIST, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0AV, / AV, PR LIST, / HOME, TEXT, PR+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / BACK, BACK, TV / DVD, TV/DTV, INFO, GUIDE, EPG, FAV, ROJO / REPEAT, ROJO, VERDE / TITLE, VERDE, AMARILLO / MARKER, AMARILLO, AZUL / CLEAR, AZUL, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, OPEN / CLOSE, PAUSE / STEP, SHFIT+, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .