FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU

1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT
MTS
SOUND
WIDE
ZOOM
FAV A. D.
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
SLEEP
TV / CATV
INFO

GUIDE
FAV CH.
PICTURE
FREEZE

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT, / AV, MTS, SOUND, WIDE, ZOOM, FAV A D, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, SLEEP, TV / CATV, TV/DTV, INFO, GUIDE, EPG, FAV CH, FAV, PICTURE, FREEZE, .