FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻	
MUTE	
TV SYS.	
HOME	
OPTIONS	
PHOTO	
VOL+	
VOL-	
SKIP NEXT	
SKIP PREV.	
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
RETURN	
STOP	
PLAY / PAUSE	

POWER, MUTE, TV SYS, MENU, HOME, OPTIONS, PHOTO, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETURN, BACK, STOP, PLAY / PAUSE, AMARILLO, .