FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

STANDBY / ON
MUTE
MENU
5 BEAM
ST + 3 BEAM
3 BEAM
STEREO
MY BEAM
MY SURR.
CH LEVEL
VOL MODE
AUTO SETUP
SUR. DECODE
VOLUME+
VOLUME -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
SLEEP
TEST

AUX
SVS
INPUT MODE
STB
TV
VCR

STANDBY / ON, POWER, MUTE, MENU, 5 BEAM, ST + 3 BEAM, 3 BEAM, STEREO, MY BEAM, MY SURR, CH LEVEL, VOL MODE, AUTO SETARRIBA, SUR DECODE, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, SLEEP, TEST, TV/DTV, AUX, SVS, INPUT MODE, STB, VCR, .