FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

⏻	BLUE / SCAN
MUTE	SKIP NEXT
MENU	SKIP PREV.
EXIT	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
INPUT	
-/--	
MODE	
DTV MENU	
TTX	
VOL+	
VOL-	
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
OK	
RETURN	
TV / RADIO	
INFO	
GUIDE	
RED / FAV	
GREEN / AUDIO	
YELLOW / SUBTITLE	

Listado de botones del mando:
POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT, / AV, MODE, DTV MENU, TTX, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETURN, BACK, TV / RADIO, TV/DTV, INFO, GUIDE, EPG, ROJO / FAV, ROJO, VERDE / AUDIO, VERDE, AMARILLO / SUBTITLE, AMARILLO, AZUL / SCAN, AZUL, SKIP NEXT, SKIP PREV, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV