FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

STANDBY
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
USB
SAT
DISPLAY
FIND
TEXT
V+
V-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RECALL
TV / RADIO
INFO
EPG
FAV

RED / MEDIA
GREEN / NETWORK
YELLOW / YOUTUBE
BLUE / WEATHER
AUDIO
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV.
PAGE+
PAGE-
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

STANDBY, POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0USB, / AV, SAT, DISPLAY, FIND, TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RECALL, BACK, TV / RADIO, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, ROJO / MEDIA, ROJO, VERDE / NETWORK, VERDE, AMARILLO / YOUTUBE, AMARILLO, AZUL / WEATHER, AZUL, AUDIO, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, PAGE+, PAGE, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .