FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

POWER
MUTE
/ MENU
/ EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
/ FUNC. / TV SOURCE
DISC MENU
FULL SCREEN
SFE MODE
POPUP / TITLE MENU
/ TOOLS
VOL+
VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
/ RETURN
SLEEP
DSP
INFO

INTERNET @
EJECT
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD
V – SOUND
TUNING / CH+
TUNING / CH -
REPEAT
RED / A
GREEN / B
YELLOW / C / TUN. MEM.
BLUE / D / MO/ST

Listado de botones del mando:
POWER, MUTE, / MENU, MENU, / EXIT, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / FUNC / TV SCE, / SCE, DISC MENU, FULL SCREEN, SFE MODE, POPARRIBA / TITLE MENU, / TOOLS, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / RETURN, BACK, SLEEP, DSP, TV/DTV, INFO, INTERNET, EPG, EJECT, / NET TV, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, SOUND, TUNING / CH+, TUNING / CH, REPEAT, ROJO / A, ROJO, VERDE / B, AMARILLO / C / TUN MEM, AZUL / D / MO/ST, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV