FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

AUDIO
MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
OSD
GOTO
SETUP
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
SLOW
PAL / NTSC
PRO SCAN
OPEN
PAUSE / STEP
STOP
REW
PLAY

FWD
ZOOM
ANGLE
REPEAT
A – B

AUDIO, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0OSD, GOTO, SETARRIBA, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, SLOW, SLEEP, PAL / NTSC, TV/DTV, PRO SCAN, INFO, OPEN, PAUSE / STEP, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, ZOOM, ANGLE, REPEAT, .