FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

ON / OFF	
MUTE	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
+10	
DIAPLY	
VOLUME+	
VOLUME -	
SKIP NEXT	
SKIP PREV.	
TUNING+	
TUNING -	
REPEAT / SCAN	
TIME / PROGRAM	
BAND	
INTRO	
RANDOM	
STOP	
PLAY / PAUSE	
TAPE	
TUNER	
CD	

Listado de botones del mando:
ON / OFF, POWER, MUTE, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0+1, DIAPLY, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, TUNING+, IZQUIERDA, TUNING, DERECHA, REPEAT / SCAN, BACK, TIME / PROGRAM, SLEEP, BAND, TV/DTV, INTRO, EPG, RANDOM, FAV, STOP, PLAY / PAUSE, AMARILLO, TAPE, TUNER, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV