FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
MENU
⇥
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
LIST
⌂
USB
OPTION
TEXT
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
BACK
SLEEP
TV
INFO

EPG
FAV
NETFLIX
YOUTUBE
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO
SUB
SKIP NEXT
SKIP PREV
ZOOM+
ZOOM -
↺
ECO
STOP
REC
REW
PLAY / PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / SOURCE, LIST, USB, OPTION, TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, NETFLIX, / NET TV, YOUTUBE, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, SUB, SKIP NEXT, SKIP PREV, ZOOM+, ZOOM, ECO, STOP, REC, REW, SHIT+VERDE, PLAY / PAUSE, FWD, .