FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

ON / STANDBY
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
🗀 / FILE
TEXT
VOL+
VOL -
PROG+
PROG -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
BACK
SLEEP
TV / RADIO
INFO
RED
GREEN
YELLOW
BLU

AUDIO
SUB
SKIP NEXT
SKIP PREV.
STOP
REC
REW
PLAY / PAUSE
FWD

ON / STANDBY, POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / FILE, TEXT, VOL+, VOL, PROG+, PROG, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, TV / RADIO, TV/DTV, INFO, ROJO, VERDE, AMARILLO, BLU, AUDIO, SUB, SKIP NEXT, SKIP PREV, STOP, REC, REW, PLAY / PAUSE, FWD, AZUL, .