FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
FUNCTION
DISP. MODE
DIMMER
RDS
EQ. MASTER
VOLUME ^
VOLUME v
PRESET/FOLDER ^
PRESET/FOLDER v
UP
DOWN / REPEAT
LEFT / TUNING-
RIGHT / TUNING+
OK / MO./ST.
SLEEP
XDSS PLUS
INFO
PROGRAM / MEMORY
XTS PRO.
STOP
REW / SKIP PREV.

PLAY / PAUSE
FWD / SKIP NEXT
CLOCK
PTY.
PTY. SEARCH

POWER, MUTE, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0FUNCTION, / AV, DISP MODE, DIMMER, RDS, EQ MASTER, VOLUME, VOL+, VOL, PRESET/FOLDER, ABAJO, / REPEAT, IZQUIERDA, / TUNING, DERECHA / TUNING+, DERECHA, OK / MO/ST, SLEEP, XDSS PLUS, TV/DTV, INFO, PROGRAM / MEMORY, EPG, XTS PRO, FAV, STOP, REW / SKIP PREV, VERDE, PLAY / PAUSE, AMARILLO, FWD / SKIP, NEXT, AZUL, CLOCK, PTY, TV/DTV, PTY SEARCH, .