FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

ON
MENU
STANDBY
MEMORY 1
MEMORY 2
MEMORY 3
COMP.
D – SUB
HDMI
S – VIDEO
VIDEO
NORMAL
ASPECT
S. ZOOM
BRIGHT.
HIDE
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
SHARP
C. TEMP
GAMMA
CONT.

IRIS
SQUEEZE
AUTO
KEYSTN

POWER, MENU, STANDBY, EXIT, MEMORY 1, MEMORY 2, MEMORY 3, COMP, SUB, HDMI, VIDEO, VIDEO, NORMAL, ASPECT, S ZOOM, BDERECHA, HIDE, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, SHARP, BACK, C TEMP, SLEEP, GAMMA, TV/DTV, CONT, INFO, IRIS, EPG, SQUEEZE, FAV, AUTO, KEYSTN, .