FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

POWER	EJECT
AUDIO	PAUSE / STEP
MENU / LIST	STOP
CLEAR	REC
1/2/3/4/5	REW
6/7/8/9/0	PLAY
REC MODE	FWD
SEARCH	3D SURR.
DISPLAY	PIP
ZOOM	ANGLE
SETUP	CHP ADD
SUBTITLE	REPEAT
SKIP NEXT	A – B
SKIP PREV.	INSTANT SKIP
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
ENTER	
/ RETURN	
THUMBNAIL	
TV / DVD	
TITLE	
PROGRAM	
MARKER	

Listado de botones del mando:
POWER, AUDIO, MUTE, MENU / LIST, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0REC MODE, / AV, SEARCH, DISPLAY, ZOOM, SETARRIBA, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, / RETURN, BACK, THUMBNAIL, SLEEP, TV / DVD, TV/DTV, TITLE, INFO, PROGRAM, EPG, MARKER, FAV, EJECT, PAUSE / STEP, STOP, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, 3D SURR, PIP, ANGLE, CHP ADD, REPEAT, INSTANT SKIP, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV