FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

⏻
🔇
STORE
SUB. ON / OFF
AUX
CD
DVD
REC 1
REC 2
TUNER AM / FM
VIDEO 1
VIDEO 2
MODE
DYNAMIC
DISPLAY
7.1 DIRECT
BASS TREBLE
VIDEO IN TYPE
VOL+
VOL -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER

PTY
PL IIx NEO / DSP
ANALOG DIRECT
STEREO MODES
APS
AUDIO IN TYPE
STEREO MONO

Listado de botones del mando:
POWER, MUTE, STORE, MENU, SUB ON / OFF, EXIT, AUX, DVD, REC 1, REC 2, TUNER AM / FM, VIDEO 1, VIDEO 2, MODE, / AV, DYNAMIC, DISPLAY, 71 DIRECT, BASS TREBLE, VIDEO IN TYPE, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, PTY, BACK, IIx, NEO / DSP, SLEEP, ANALOG DIRECT, TV/DTV, STEREO MODES, INFO, APS, EPG, AUDIO IN TYPE, FAV, STEREO MONO, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV