FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
AUDIO
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
10
DISPLAY
SKIP NEXT
SKIP PREV.
STEP BACK
STEP
FWD
REPEAT A – B
CHP / TM
OPEN / CLOSE
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD

POWER, AUDIO, MUTE, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, DISPLAY, SKIP NEXT, SKIP PREV, STEP BACK, IZQUIERDA, STEP, DERECHA, FWD, BACK, REPEAT A, SLEEP, CHP / TM, TV/DTV, OPEN / CLOSE, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, AZUL, .