FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
/ MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
@
MY MEDIA
3D
TOOLS
TXT
VOL+
VOL-
P+
P-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
/ BACK
?

GUIDE
FAV
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
SKIP NEXT
SKIP PREV.
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, / MENU, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / AV, MY MEDIA, TOOLS, TXT, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / BACK, BACK, SLEEP, TV/DTV, INFO, GUIDE, EPG, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, SKIP NEXT, SKIP PREV, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .