FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER	
MUTING	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
CENTER MODE	
TEST TONE	
SETUP	
VOLUME+	
VOLUM -	
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
OK	
CD	
LD/DVD	
SURROUND	
TUNER	

POWER, MUTING, MUTE, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0CENTER MODE, TEST TONE, SETARRIBA, VOLUME+, VOL+, VOLUM, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, LD/DVD, SURROUND, TUNER, .