FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU
MODE
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
10+
DISPLAY
GOTO
SETUP
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
REPEAT
STEP
AB
TITLE
ANGLE
PROGRAM

STOP
REW
PLAY / PAUSE
FWD
AUDIO
PBC
ZOOM

POWER, MUTE, MENU, MODE, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / AV, 10+, DISPLAY, GOTO, SETARRIBA, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, REPEAT, BACK, STEP, SLEEP, TV/DTV, TITLE, INFO, ANGLE, EPG, PROGRAM, FAV, STOP, REW, VERDE, PLAY / PAUSE, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, PBC, ZOOM, .