FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
PVR
GOTO
TTX
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RECALL
TIMER
TV / RADIO
INFO
EPG
FAV
ASPECT
RED
GREEN
YELLOW
BLUE

AUDIO
ZOOM
SUBT
SKIP NEXT
SKIP PREV.
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0PVR, GOTO, TTX, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RECALL, BACK, TIMER, SLEEP, TV / RADIO, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, ASPECT, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, ZOOM, SUBT, SKIP NEXT, SKIP PREV, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .