FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

⏻
🔇
⌂
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
HDMI
BONUS VIEW
AUDIO SYNC
☰ / OPTIONS
SUBTITLE
VOL+
VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
⮌ / BACK
SOUND MODE
INFO
SURROUND
TOP MENU
OPEN / CLOSE

PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD
AUDIO
AUDIO SOURCE
POP UP MENU / DISC
RADIO
USB
TREBLE
BASS
REPEAT
RED
GREEN
YELLOW
BLUE

Listado de botones del mando:
POWER, MUTE, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0HDMI, SCE, BONUS VIEW, AUDIO SYNC, / OPTIONS, SUBTITLE, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP, PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / BACK, BACK, SOUND MODE, SLEEP, INFO, SURROUND, EPG, TOP MENU, FAV, OPEN / CLOSE, / NET TV, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, AUDIO SCE, POP ARRIBA MENU / DISC, RADIO, USB, TREBLE, BASS, REPEAT, ROJO, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV