FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
⌂ / HOME MENU
X / EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
HDMI CTRL
I – II
◨
☰
TOOLS
☰
VOL+
VOL -
P+
P -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
⮌ / RETURN
TV/DTV
INFO
EPG

✥
◨
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
INPUT 1
INPUT 2
INPUT 3
INPUT 4
INPUT 5
INPUT PC
☰
☰
⚽
.....
☰

POWER, MUTE, / HOME MENU, MENU, X / EXIT, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0HDMI CTRL, SOURCE, TOOLS, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, / RETURN, BACK, TV/DTV, INFO, EPG, / NET TV, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, INPUT 1, INPUT 2, INPUT 3, INPUT 4, INPUT 5, INPUT PC, .