FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
MUTE
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
FM / AM / AUX
CLOCK / SLEEP
DISPLAY MODE
VOLUME+
VOLUME -
PRESET/SKIP NEXT
PRESET/SKIP PREV.
USB MEM. PLAY/PAUSE
TIMER
RANDOM
STOP
CD PLAY/PAUSE

POWER, MUTE, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0FM / AM / AUX, / AV, CLOCK / SLEEP, DISPLAY MODE, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, PRESET/SKIP NEXT, PRESET/SKIP PREV, USB MEM PLAY/PAUSE, TIMER, SLEEP, RANDOM, EPG, STOP, CD PLAY/PAUSE, AMARILLO, .