FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
+10
OSD
ZOOM
SETUP
SUBTITLE
VOL+
VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
SELECT
RETURN
STEP
ANGLE
OPEN / CLOSE
PAUSE
STOP
GREEN

PLAY
FWD
REPEAT
A – B

POWER, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0+1, OSD, ZOOM, SETARRIBA, SUBTITLE, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, SELECT, RETURN, BACK, STEP, SLEEP, ANGLE, FAV, OPEN / CLOSE, PAUSE, STOP, VERDE, REW, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, REPEAT, SHIT+SLEEP, .