FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

⏻
🔇
DISC MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
BLUETOOTH
🏠
🎚
SUBTITLE
+
-
SKIP NEXT
SKIP PREV-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
↩
AUDIO
TOP MENU
EJECT
PAUSE
STOP

REW
PLAY
FWD
RED
GREEN
YELLOW
BLUE

Listado de botones del mando:
POWER, MUTE, DISC MENU, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SCE, / AV, AZULTOOTH, SUBTITLE, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, AUDIO, INFO, TOP MENU, FAV, EJECT, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, ROJO, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV