FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT
DISPLAY
SIZE
SUBPAGE
TV / TXT
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
$
SLEEP
TV / RADIO
INDEX
EPG

FAV
PICTURE
HOLD
RED / D. SET
GREEN / D. MENU
YELLOW / D. SUB.
BLUE / D. LAN.
NICAM / A2
CANCEL
CH LIST
REVEAL
ASPECT
SOUND
SUBTITLE
STOP
REW
PLAY / PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT, / SOURCE, DISPLAY, SIZE, SUBPAGE, TV / TXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, TV / RADIO, TV/DTV, INDEX, INFO, EPG, FAV, PICTURE, / NET TV, HOLD, / SMART, ROJO / D SET, ROJO, VERDE / D MENU, VERDE, AMARILLO / D SUB, AMARILLO, AZUL / D LAN, AZUL, NICAM / A2, CANCEL, CH LIST, REVEAL, ASPECT, SOUND, SUBTITLE, STOP, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .